

Comment utiliser le décalage du mode P sur un Nikon Z hybride

Vous être adepte du mode P (Programme) mais vous n'arriverez pas à trouver comment utiliser le décalage de ce mode sur votre Nikon Z ?

Voici ce qu'est le décalage du mode P, comment l'utiliser, et pourquoi il y a deux meilleures alternatives à ce mode.

Qu'est-ce que le décalage du Mode P ?

Le mode P, ou mode Programme auto, est un des [modes experts](#) de votre Nikon Z. Qualifié de mode semi-automatique il définit le couple idéal (pour lui) « Ouverture / Temps de pose » en fonction de la lumière sur votre sujet.

Le décalage du mode P vous permet de modifier la valeur par défaut donnée par le boîtier tout en maintenant une exposition correcte.

Comment utiliser le Décalage du Mode P

- assurez-vous que votre Nikon Z est en mode « P »
- assurez-vous que le réglage de sensibilité ISO automatique (ISO-Auto) est désactivé
- en tournant la molette de commande principale (arrière), vous pouvez

changer le couple temps de pose/ouverture

Lorsque le mode P est décalé, le viseur affiche un * à côté de la lettre P (pour Programme), soit P*. Vous pouvez revenir à la valeur par défaut en tournant la molette arrière jusque'à ce que le * disparaisse.

Quand et pourquoi utiliser le décalage du Mode P

Voici quelques situations qui illustrent l'utilité de ce mode et du décalage qu'il offre :

Paysages en mouvement

Vous photographiez une cascade. Vous voulez que l'apparence de l'eau en mouvement soit plus douce, « cotonneuse ». Utilisez le décalage du mode P pour choisir un temps de pose plus long. L'ouverture sera alors ajustée automatiquement par le boîtier.

Scène d'action

Vous photographiez un match de foot et vous voulez figer un joueur en plein sprint. Utilisez le décalage du mode P pour diminuer le temps de pose. L'appareil ajustera l'ouverture en conséquence, garantissant que votre sujet reste bien exposé.

Profondeur de champ

Vous photographiez un papillon sur une fleur et vous voulez que l'arrière-plan soit flou pour mettre l'accent sur le papillon. Décalez le mode P pour afficher un nombre f plus petit (donc une ouverture plus grande), ce qui vous permet d'obtenir une faible profondeur de champ.

Décaler le mode P, oui mais ...

Le décalage du mode P sur votre Nikon Z hybride est une possibilité simple de jouer avec le temps de pose et l'ouverture sans courir le risque de mal exposer vos photos (dans la limite des capacités du boîtier toutefois).

Cependant, une fois que vous avez compris l'intérêt du décalage du mode P, il est judicieux d'utiliser un des deux modes experts dédiés :

- le mode A (priorité à l'ouverture)
- le mode S (priorité à la vitesse)

Ces deux modes offrent une plus grande précision, et vous évitent de devoir décaler sans cesse le mode P alors que vous faites des photos avec les mêmes caractéristiques. Maîtriser ces deux modes vous ouvre les portes d'une pratique photographique plus aboutie.

[Tous les conseils de réglage et utilisation de la série Nikon Z](#)