

Tous les accessoires Nikon



L'univers Nikon est parfois impénétrable pour le non initié et les questions sont nombreuses sur le forum de l part de nos lecteurs qui cherchent à y voir clair dans les sigles et terminologies Nikon. Pour vous aider, voici un lexique des principales abréviations relatives à la marque, des sigles qui ornent les boîtiers, objectifs et accessoires.

Cette liste ci-dessous n'est pas exhaustive. Si vous constatez des erreurs ou omissions, merci de nous en faire part.

A - Bague allonge courte

AA - Adaptateur automatique pour chargeur [Auto Adapter]

AC - Carte de communication de données pour le F90/F90x (1E, 2E) [Accessory Card]

ACT - Etui pour boîtier sur lequel est monté un viseur photomic () [- Case -]

AE - Adaptateur et câble pour motor drive () [Adapter Electrical]

AF - Porte filtre, porte filtre gélatine (1, 2, 3, 4) [Accessory Filter]

AH - Adaptateur d'accrochage sur trépied (1, 2, 3, 4, 5) [Accessory Hand] ; identiques, le nombre de trous et leur position varient d'un modèle à l'autre



suivant les sorties de moteurs

AM - Cartouches film (1) [Accessory Magazine] ; des modèles pour F ont existé, ils sont non compatibles car F et F2 n'ont pas la clé de fermeture du dos qui tourne (et ouvre la cartouche) dans le même sens

AN - Sangle, bandoulière fine (1, 4B, 4Y, 6Y, 6W) [Accessory Neck]

AP - Rotule panoramique (-, 2) [Accessory Panoramic] ; le premier modèle n'a pas de code

AR - Adaptateur/câble de déclencheur, simple ou double (1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10) [Accessory Release]

AS - Adaptateurs, coupleurs de flash, supports (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17) [Accessory Speelight]

AU - Unité de mise au point (1, -) [- Unit] ; le second modèle est standard, donc sans code

AW - Winder pour Nikkormat ELW et Nikon EL2 (1) [Auto Winder]

B - Adapteur pour tube allonge fileté

BC - Flash bulb (B, 3, 5, 7) [Bulb Condensor]

BCT - Etui () [- Case -]

BF - Bouchon de boîtier (1A) [Body Front]



BL - Clapet de chambre de batterie () [Battery Lid]

BM - Protection d'écran ACL (1, 2, 3, 4, 5) [Body Monitor]

BR - Bague de conversion ou d'inversion (1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6) [Body Ring] ; se positionne entre la monture F et le filetage du filtre (connexion mâle-mâle)

BS - Capuchon pour griffe de flash (1) [Body Shoe]

C - Tube allonge fileté

CA - Pochette de filtres (1, 2) [Case -]

CE - Etui d'objectif (2) [Case Extended]

CF - Etui de boîtier (15D, 18A, 21, 21A, 22, 23D, 27, 27D, 28, 28A, 29, 30, 30D, 31, 32, 33, 34, 35, 35D, 36, 36A, 37, 37QD, 38A, 39D, 39L, 40, 57, 57A, 57H, 58, 58A) [Case -]

CH - Etui de boîtier rigide () [Case Hard]

CL - Etui d'objectif (11, 13A, 14, 15S, 17, 20A, 27A, 29, 30S, 31S, 32S, 33S, 34A, 35A, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 4261A, 62A, 63, 64, 66) [Case Lens]

CM - Etui pour transmetteur modulite [Case Modulite]

CP - Etui plastique (d'objectif, d'accessoires) (7, 8, 9) [Case Plastic]

CS - Etui de boîtier souple (7, 8, 9, 10, 13, 15, 16) [Case Soft]



CT - Coffre de rangement pour objectif (200, 300, 302, 303, 400, 602, 603, 800, 1203) [Case Trunk]

CTM - Etui pour FTn [Case - -]

CU - Unité de mise au point (1) [Conventionnal Unit]

CZ - Etui d'objectif (1860, 3612) [Case -]

D - Tube allonge fileté

DA - Viseur sportif (1, 2, 20, 30) [Diopter/Display Action]

DB - Alimentation extérieure (1, 2, 6)

DE - Viseur prisme simple (1, 2, 3, 4, 5) [- Eyelevel]

DF - Viseur pour fisheye () [- Fisheye]

DG - Loupe (2)

DK - Oculaire en caoutchouc (1, 2, 5, 7, 8, 9, 14, 15, 17M, 21M)

DL - Illuminateur de photomic FT et F2 (DP1/11) (1) [- Light]

DM - Câble d'alimentation du viseur

DN - Alimentation pour viseur photomic (1)

DP - Viseur multi-mesure à prisme (1, 2, 3, 11, 12, 20, 30 Ti) [- Prism]



DR - Viseur d'angle (3, 4, 5, 6) [- Rightangle]

DS - Contrôle automatique de l'ouverture pour viseur photomic (1, 2, 11, 12) [- Speed]

DW - Viseur de poitrine ou amplificateur (1, 2, 3, 4, 20, 21, 30, 31) [- Waist]

DX - Viseur AF du F3AF (1)

E - Bague d'ouverture semi-auto

EE - Contrôle automatique de l'ouverture pour viseur photomic () [Electronic Exposure]

EG - Câble video

EH - Chargeur d'accus sur secteur (4, 5, 6)

EN - Batterie d'accus (EL3, EL3a, EL3e, EL4, 4)

ES - Duplicateur de diapositives (1) [- Slide]

F - Adaptateur lunette terrestre Nikon (133)

FB - Sac de transport rigide (8, 11A, 14, 15, 16, 17)

FH - Adaptateur de film pour scanner () [Film Holder]

FM - Vis de fixation de batterie de flash sur trépied (6)



HB - Parasoleil rigide avec baïonnette (1 > 35 ?) [Hood Bayonet]

HE - Parasoleil supplémentaire pour gros téléobjectifs type 300 f/2.8, 400 et 600 (3, 4, 6) [Hood Extension]

HK - Parasoleil slip-on (1 > 29) [Hood Knob]

HN - Parasoleil rigide métallique (1 > 35) [Hood -]

HR - Parasoleil caoutchouc (1 > 6) [Hood Rubber]

HS - Parasoleil snap-in (1 > 14) [Hood Snap]

K - Ensemble de bagues macro (K1 à K5) [], combinant monture F et filetages filtre 52mm. La différence avec les bagues BR est le genre du filetage filtre (BR2 = mâle-mâle ; K2 = mâle-filtre femelle)

LA - Alimentation secteur pour flash annulaire et Medical Nikkor (1, 2)

LC - Bouchon d'objectif [Lens Cap]

LD - Conteneur de piles pour Medical Nikkor (2)

LF - Bouchon arrière d'objectif (1) [Lens F]

LN - Courroie d'objectif (1) [Lens Neck]

M - Bague allonge (1, 2)

MA - Convertisseur AC/DC pour moteur (1, 2, 3, 4) [Motor Adapter] (ou Mount



Adapter pour scanner ?)

MB - Poignée d'alimentation (1, 2, 3, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 40, 100, D100, D200) [Motor Booster]

MC - Câble (DC1, 3A, 4, 4A, 10, 11, 12A, 12B, 16A, 17, 17S, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36) [Motor Cord]

MD - Moteur d'entraînement (1, 2, 100, 3, 4, 11, 12, E, 14, 15, 4H) [Motor Drive]

ME - Câble d'extension pour moteur () [Motor Cord]

MF - Dos dateur ou multicontrôle ou magasin grande capacité (1, 2, 3, 4, 6, 6B, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29) [Multi Function]

MH - Chargeur d'accus (2, 15, 16, 17, 18, 18A, 19, 21, 30, 70)

MK - Régulateur de fréquence de déclenchement (pour MD4) (1) [Motor -]

ML - Emetteur, récepteur ou télécommande infrarouge (L1, L3, 1, 2, 2R, 2T, 3, 3R, 3T) [Modu Lite]

MN - Accumulateur (1s, 2, 15, 30) [- NiCd]

MR - Déclencheur pour motordrive (1, 2, 3) [Motor Release]

MS - Conteneur de piles (pour MB ou flash) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 23, 30, D70, D200) [Motor -]



MT - Intervallomètre (2) [Motor Timer]

MV - Lecteur de données pour F5, F6, F90(x), F100 (cartes CF) (1)

MW - Emetteur, déclencheur radio (2) [- Wireless]

MZ - Cassette de film de grande capacité

NC - Chargeur NiCd () [NiCd Charger]

NS - Sangle, bandoulière large () [Neck Strap]

PA - Plateau d'adaptation pour trépied () [- Adapter]

PB - Soufflet ou accessoire macro de maintien (4, 5, 6, 6B ?, 6D, 6E, 6M) [- Bellows]

PC - bride de reproduction () [Repro Clamp]

PF - Colonne de reproduction (4)

PG - Support pour macro (2)

PH - Support de moteur pour reproduction () [- Holder]

PK - Bague allonge (1, 2, 3, 11, 11A, 12, 13)

PN - Bague allonge pour trépied (11)

PS - Duplicateur de diapositives pour soufflet (4, 6) [- Slide]



SA - Adaptateurs secteur pour flash (1, 2, 3) [Speedlight Adapter]

SB - Flash Speedlite (E, 1, 2/3, 4, 5, 6, 7E/8E, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16A, 16B, 17, 18, 19, 20, 21A, 21B, 22(s), 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28DX, 29(s), 30, 50DX, 80DX, 101, 102, 103, 105, 140, R200, 600, 800) [Speedlight -]

SC - Câbles de connexion et d'extension pour flash (4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16(A), 17, 18, 19, 21, 21A, 23, 24, 28, 29) [Speedlight Cord]

SD - Alimentation externe portable pour flash (2, 3, 4, 5, 7, 8A, 800) [Speedlight -]

SE - Câble d'extension pour flash (2) [Speedlight Extension]

SF - Lampe témoin de chargement du flash (1) [Speedlight -]

SG - Support de flash pour déclenchement à distance [Speedlight -]

SJ - Filtres pour flash (1, 800) [Speedlight -]

SK - Support d'attache pour flash (1, 3, 4, 5, 6A, 7) [Speedlight -]

SM - Flash annulaire (1, 2) [Speedlight Macro]

SN - Batterie d'accus pour flash [Speedlight NiCd]

SR - Flash annulaire (1, 2) [Speedlight Ring]

SS - Etui souple pour flash (2, 7, 16, 17, 20, 21, 22, 22s, 23, 24, 27, 28, 29, 101, 600, 800) [Speedlight Soft]



SU - Contrôleurs, récepteur ou capteur flash (1, 2, 3, 4, 800) [Sensor Unit]

SW - Accessoires et diffuseurs pour flash (C1, 1, 2, 3, 4, 5, 5V, 5UV, 5IR, 6, 7, 8, 12, 103) [Speedlight -]

SX - Bague d'attachement pour flash macro [Speedlight -]

SY - Bague d'attachement pour flash annulaire [Speedlight -]

SZ - Support pour filtre de flash [Speedlight -]

TC - Multiplicateur de focale (1, 200, 201, 2E, 2, 300, 301, 14, 14A, 14B, 14C, 14E, 14EII, 20E, 20EII, 16, 16A) [Tele Converter]

UC - Câble USB [USB Cable]

UR - Bague adaptatrice ou de conversion pour filtre (1, F3) [- Ring]

WA - Antenne (E1, S1) [Wireless Adapter]

WT - Communication sans fil (1, 2) [Wireless Transmitter]

MSV - HDD portable (01)

Verres de visée

- F
- F2
- F3 (K, A/L, J, P, B, D, U, E, S, C, M, G n° de 1 à 4, H n° de 1 à 4, R, T pour

télévision)

- F4 (B, F, M, U, J, C,P, E, K, G n° de 1 à 4)
- F5 (EC-B, B, U, C, M, E, J, A, L, G n° de 1 à 4)
- F90/90x (B,E)
- FM/FE
- FM/FE2 (K2, B2, E2)
- F100 (B, E quadrillé)
- D1 (B, E quadrillé)

Filtres

- Ambre A2, A12
- Bleu B2, B8, B12
- Jaune Y44, Y48, Y52
- Orange O56
- Rouge R60
- Vert X0, X1
- antiUV L37C, L39
- Sky L1BC
- Gris ND2S, ND4, ND4S, ND8S, ND400
- Soft focus 1 et 2
- Polarisant circulaire (C-PL1S, C-PL, CPL2S, C-PL2L : filtres polarisants circulaires insérables pour TO)
- Neutre NC

Correcteurs dioptriques



nikonpassion.com

(-5,-4, -3, -2, 0, +0.5, +1, +2 +3)

Tous les articles sur la marque Nikon à découvrir dans la [section Actus Nikon](#).