

## Réglages personnalisés du Menu PRISE DE VUE

En orange les réglages différents de ceux par défaut.

Option	Page	Dossier A - RAW	Dossier B - JPEG	Dossier C - Macro	Dossier D - N&B
Nom de fichier	274	RAW	JPG	MAC	N&B
Qualité d'image	64	RAW	JPEG Fine	RAW	RAW
Taille d'image	69	--	Large	--	--
Zone d'image	58				
Recadrage DX auto	58	Désactivé	Désactivé	Désactivé	Désactivé
Choisir zone d'image	59	Format FX (24x36)	Format FX (24x36)	Format FX (24x36)	Format FX (24x36)
Compression JPEG	67	Qualité optimale	Qualité optimale	Qualité optimale	Qualité optimale
Enregistrement NEF (RAW)	67				
Type	67	Compr. sans perte	Compr. sans perte	Compr. sans perte	Compr. sans perte
Échantillonnage NEF (RAW)	68	14 bits	12 bits	14 bits	12 bits
Balance des blancs	140	Automatique	Automatique	PRE d1	Automatique
Réglage précis	143	Désactivé	Désactivé	Désactivé	Désactivé
Choisir température de couleur	147				
Régler l'optimisation d'image	160	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre
Espace colorimétrique	181	Adobe RVB	Adobe RVB	Adobe RVB	Adobe RVB
D-Lighting actif	180	Désactivé	Automatique	Désactivé	Désactivé
Contrôle du vignetage	276	Normal	Normal	Normal	Normal
Réduction du bruit	277	Désactivée	Désactivée	Désactivée	Désactivée
Réduction du bruit ISO	278	Normale	Normale	Normale	Normale
Réglage de la sensibilité ISO	106				
Sensibilité ISO	106	200	200	200	200
Contrôle auto sensibilité ISO	108	Désactivé	Activé	Désactivé	Désactivé
Live view					
Mode Live view	90	Main levée	Main levée	Pieds	Main levée
Mode de déclenchement	91	Vue par vue	Vue par vue	Vue par vue	Vue par vue
Surimpression	198	OFF	OFF	OFF	OFF
Intervallomètre	203	OFF	OFF	OFF	OFF

## Jeux de réglages personnalisés

Seuls les réglages du jeu de réglages actuellement sélectionnés à l'aide de l'option **Jeux de réglages perso** sont réinitialisés.

Les réglages des autres jeux de réglages ne sont pas affectés.

	Option	Page	Dossier A / Paysage	Dossier B / Portrait	Dossier C / Macro	Dossier D / Action
a1	Priorité mode AF-C	283	Mise au point	Mise au point	Mise au point	Mise au point
a2	Priorité mode AF-S	284	Mise au point	Mise au point	Mise au point	Mise au point
a3	Zone AF dynamique	285	21 points	21 points	21 points	21 points
a4	Suivi mise au point Lock-On	287	Désactivé	Désactivé	Désactivé	Activé, court
a5	Activation AF	287	Déclencheur/AF-ON	Déclencheur/AF-ON	Déclencheur/AF-ON	Déclencheur/AF-ON
a6	Éclairage du point AF	288	Activé	Activé	Activé	Activé
a7	Choix du point AF	288	En boucle	En boucle	En boucle	En boucle
a8	Sélection du point AF	289	51 points	51 points	51 points	51 points
a9	Illuminateur d'assistance AF	290	Désactivé	Désactivé	Activé	Désactivé
a1	AF- ON pour MB-D10	291	AF-ON	AF-ON	AF-ON	AF-ON
b1	Incrément de la sensibilité	292	1/3 IL	1/3 IL	1/3 IL	1/3 IL
b2	Incrément de l'exposition	292	1/3 IL	1/3 IL	1/3 IL	1/3 IL
b3	Incrément correction expo.	292	1/3 IL	1/3 IL	1/3 IL	1/3 IL
b4	Correction d'exposition	293	Désactivée	Désactivée	Désactivée	Désactivée
b5	Zone pondérée centrale	294	∅ 12mm	∅ 15mm	∅ 12mm	∅ 12mm
b6	Réglage précis expo. opti.	294				
	Mesure matricielle		0	0	0	0
	Mesure pondérée centrale		0	0	0	0
	Mesure spot		0	0	0	0
c1	Mémo expo par déclencheur	296	Désactivée	Désactivée	Désactivée	Désactivée
c2	Arrêt mesure auto.	296	8 s	8 s	8 s	6 s
c3	Temporisation retardateur	297	5 s	10 s	2 s	10 s
c4	Extinction du moniteur	297				
	Visualisation		10 s	10 s	10 s	10 s
	Menus		20 s	20 s	20 s	20 s
	Affichage infos prise de vue		10 s	10 s	10 s	10 s
	Affichage des images		4s	4s	4s	4s
d1	Signal sonore	298	Désactivé	Désactivé	Désactivé	Désactivé
d2	Quadrillage dans le viseur	298	Activé	Activé	Activé	Activé
d3	Aide	298	Activée	Activée	Activée	Activée
d4	Cadence prise de vue en CL	299	3 vps	3 vps	3 vps	4 vps
d5	Nombre de vues maximal	299	100	100	100	100
d6	Séquence numérique images	300	Activée	Activée	Activée	Activée
d7	Affichage infos prise de vue	301	Activé	Activé	Activé	Automatique
d8	Éclairage écran de contrôle	302	Désactivé	Désactivé	Désactivé	Désactivé
d9	Temporisation miroir levé	302	Désactivé	Désactivé	Désactivé	Désactivé
d10	Piles pour MB-D10	302	LR6 (AA alcaline)	LR6 (AA alcaline)	LR6 (AA alcaline)	LR6 (AA alcaline)

d11	Ordre d'alimentation	304	D700	D700	D700	D700
e1	Vitesse de synchro. flash	305	1/250 s	1/250 s	1/250 s	1/250 s
e2	Vitesse d'obturation flash	308	1/60 s	1/60 s	1/60 s	1/60 s
e3	Contrôle du flash intégré	309	TTL	TTL	TTL	TTL
e4	Mode lampe pilote	315	Activé	Activé	Activé	Activé
e5	Réglage bracketing auto.	315	Exposition & flash	Exposition & flash	Exposition & flash	Exposition & flash
e6	Bracketing auto (mode M)	316	Flash/vitesse	Flash/vitesse	Flash/vitesse	Flash/vitesse
e7	Sens du bracketing	317	Sous expo.>Mesure>Sur expo.	Sous expo.>Mesure>Sur expo.	Sous expo.>Mesure>Sur expo.	Sous expo.>Mesure>Sur expo.
f1	Commutateur D	318	Rétro-éclairage écran	Rétro-éclairage écran	Rétro-éclairage écran	Rétro-éclairage écran
	Bouton central du sélecteur	318				
f2	Mode de prise de vue		Choisir le point AF central	Choisir le point AF central	Choisir le point AF central	Choisir le point AF central
	Mode visualisation		Imagette activée/désactivée	Imagette activée/désactivée	Imagette activée/désactivée	Imagette activée/désactivée
f3	Sélecteur multidirectionnel	319	Ne rien faire	Ne rien faire	Ne rien faire	Ne rien faire
f4	Info. image/visualisation	320	Info /Visualisation	Info /Visualisation	Info /Visualisation	Info /Visualisation
	Action commande FUNC.	320				
f5	Sollicitation comm. FUNC.		Mesure spot	Mesure spot	Mesure spot	Mesure spot
	Commande FUNC. + molettes		Choix num. obj. sans CPU	Choix num. obj. sans CPU	Choix num. obj. sans CPU	Choix num. obj. sans CPU
	Régler commande d'aperçu	324				
f6	Sollicitation commande		Aperçu	Aperçu	Aperçu	Aperçu
	Aperçu + molettes commande		Aucune	Aucune	Aucune	Aucune
	Commande AE-L/AF-L	325				
f7	Sollicitation commande		Mémorisation exposition	Mémorisation exposition	Mémorisation exposition	Mémorisation exposition
	AE-L/AF-L + molette		Aucune	Aucune	Aucune	Aucune
	Verr. vitesse & ouverture	326				
f8	Verrouillage vitesse		Désactivé	Désactivé	Désactivé	Désactivé
	Verrouillage ouverture		Désactivé	Désactivé	Désactivé	Désactivé
	Perso. molettes commande	326				
	Inverser la rotation	326	Oui	Oui	Oui	Oui
f9	Fonctions par défaut	326	Molette principale	Molette principale	Molette principale	Molette principale
	Réglage de l'ouverture	327	Molette secondaire	Molette secondaire	Molette secondaire	Molette secondaire
	Menus et visualisation	327	Désactivé	Désactivé	Désactivé	Désactivé
f10	Commande lâchée + molette	328	Oui	Oui	Oui	Oui
f11	Carte mémoire absente ?	329	Déclencheur activé	Déclencheur activé	Déclencheur activé	Déclencheur activé
f12	Inverser les indicateurs	330	+ ..... 0 ..... -	+ ..... 0 ..... -	+ ..... 0 ..... -	+ ..... 0 ..... -

## **Réglages complémentaires**

**Menu Configuration** = *Rotation auto. des images*

**Menu Visualisation** = *Affichage des images OFF*

## **Menu personnalisé**

On dispose de 20 possibilités. Choisir celles qui ne sont pas déjà disponibles dans le menu rapide affiché via la touche Info.

<b>Options</b>	<b>Page mode d'emploi</b>
<b>Enregistrer/charger réglages</b>	344
<b>Nettoyer le capteur d'image</b>	392
<b>Mode contrôleur</b>	311
<b>d9 Temporsiation miroir levé</b>	297
<b>Vérouillage du miroir*</b>	395
<b>c3 Temporisation du retardateur</b>	297
<b>a4 Suivi mise au point Lock-On</b>	287
<b>Photo de correction poussière</b>	337
<b>D-Lighting actif</b>	180
<b>Balance des blancs</b>	140
<b>Qualité image</b>	64
<b>Affichage des images</b>	264
<b>Horizon virtuel</b>	346

\* Attention cette fonction n'est disponible qu'à la condition que la charge de la batterie soit supérieure à 80%